

V1814

Volimea Lindgrün - mit Flechte geprägt und mit grünem Pigment veredelt



Verarbeitungstechnik


Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir Volimea Quarzgrund als Grundierung vorzulegen.

Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Quast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. Volimea Wandbeschichtung Lindgrün wird mit der angegebenen Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der venezianischen Glättkelle auf die grundierte Fläche ca. 1,5 - 2,0 mm glatt aufgetragen. Dann wird die Fläche bei Bedarf mit der Kelle nochmal leicht geglättet. In den gewünschten Bereich wird dann Naturflechte eingeprägt. Nach ca. 80 Minuten wird die Fläche nach dem Abziehen mit der venezianischen Glättkelle poliert.

Zum Onlineshop:



Set V1814

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Volimea Grundierung | 5 kg (ca.15 m ²) |
| 2. Volimea Lindgrün N°15 | 15 kg (ca. 8 -10 m ²) |
| 3. Pigment grün | |

