

## futado Keuperweiß - in Travertin Optik

F1847



### Verarbeitungstechnik

#### Arbeitsschritte

- 1. futado Fixgrund:** Die zu beschichtende Fläche wird mit futado Fixgrund gleichmäßig mithilfe einer Malerschäumrolle aufgetragen.
- 2. futado Nr. 201 Kupferweiß, Wand- und Bodenspachtel:** Das futado Harz wird mit dem futado Pigment angereichert und gut durchgemischt. Anschließend wird das futado-Pigment-Harzmischung in den Bodenspachtel eingerührt (Reichweite je Gebinde ca. 6 m<sup>2</sup>). Die Masse wird nun ca. 1,5-2,0 mm stark auf die grundierte Fläche aufgetragen und leicht durchgeglättet. Im Anschluss wird das Fugenbild mit Hilfe eines Körners, alternativ einer Reißnadel, ausgebildet. Mit einer Wurzelbürste wird dann die Oberfläche strukturiert. Nach etwa 20 Minuten Trockenzeit kann die Fläche vorsichtig nachgeglättet werden.

#### Set: F1847 - futado Keuperweiß - in Travertin Optik

1. futado Grundierung	1 kg (ca. 12,5 m <sup>2</sup> )
2. futado Harz	4 kg (ca. 8-12 m <sup>2</sup> )
3. futado Nr. 201 Kupferweiß	0,5 kg (je nach Gebinde)
4. futado Wand- und Bodenspachtel	19,5 kg (ca. 8-12 m <sup>2</sup> )
5. Rasenbürste 210 x130 mm	1 Stück
6. Verarbeitungsblatt	

