

volimea Schiefer - mit Glimmer veredelt

V1808



Verarbeitungstechnik

Arbeitsschritte

1. Grundieren der zu beschichtenden Fläche: Für diese Optik empfehlen wir volimea Silikat Putzgrund als Grundierung vorzulegen. Der Auftrag kann mit einer Malerrolle oder einem Ouast deckend auf den Untergrund aufgebracht werden. Ein einmaliger Auftrag ist in der Regel ausreichend.

2. volimea Wandbeschichtung Nr. 47 Schiefer wird mit der angegebenen Wassermenge angerührt. Anschließend wird das Material mit der venezianischen Glättkelle auf die grundierte Fläche ca. 1,5-2,0 mm im Kreuzgang glatt aufgetragen. Danach wird die Fläche bei Bedarf mit der venezianischen Glättkelle modelliert. Nach etwa 40 Minuten wird die Oberfläche mit Perlmutter-, Goldkupferschuppen und Moskauer Glas an den Flächen mit einem Pinsel aufgetragen. Nach etwa 80 Minuten wird die Fläche mit der venezianischen Glättkelle poliert, sodass leichte Glanzstellen entstehen.

Set: V1808 - volimea Schiefer- mit Glimmer veredelt

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Silikat Grundierung | 5 kg |
| 2. volimea Nr. 47 Schiefer | 15 kg (ca. 9 m ²) |
| 3. Glimmerschuppen Goldkupfer | 1-5 mm, alternativ 1-7 mm 100 g |
| 4. Perlmutterbruch | 0,6-2,5 mm 100 g |
| 5. Moskauer Glas | 40 g |
| 6. Verarbeitungsblatt | |

